

## STOPHANER TIL BRUGSVAND

Bebyggelsens fælles udvendige stophaner til brugsvand er placeret i en støbejernsindsats med tilhørende støbejernsdæksel. Støbejernsdækslets overside ligger i niveau med det udvendige terræn, se nedenstående foto. Stophanerne er typisk placeret i bebyggelsens græsklædte vejrabatter, dvs. i bebyggelsens fælles-areal.

Hver plads i bebyggelsen har sin egen stophane, se oversigts-tegningen på næste side. Stophanerne må udelukkende anvendes i de tilfælde, hvor et VVS-arbejde i huset gør det tvingende nødvendigt at lukke for boligens eksterne brugsvandtilførsel.

Hvis det er muligt skal alle huse på den berørte plads forhånds-orienteret med 24 timers varsel om starttidspunkt og skønnet varighed af en stophanelukning.

En stophanelukning medfører typisk en efterfølgende rustforurening af vandet. For at afværge rustsværtning af vasketøj og service mm. i opvaskemaskinen, bør man lade vandet løbe i et par minutter efter stophanelukningen.

Lukning af brugsvandet, mens vaskemaskine eller opvaskemaskine kører, kan medføre maskinskade og/eller beskadigelse af vaskeemner.



Støbejernsdæksel med underliggende stophane ( plads 3 ).



Hækskiltning som markerer, at der i "nærområdet" er en stophane ( plads 3 ).

